

Applikation



DE **Beispielintegration EKS Data Service**

Inhalt

1.	Zu d	Zu diesem Dokument				
	1.1.	Version	4			
	1.2.	Gültigkeit	4			
	1.3.	Zielgruppe	4			
	1.4.	Ergänzende Dokumente	4			
	1.5.	Hinweis	4			
2.	Verw	vendete Bauteile / Software	5			
	2.1.	EUCHNER Bauteile	5			
	2.2.	Andere Bauteile	5			
	2.3.	Software	5			
3.	Funk	tionsbeschreibung	5			
4.	Elect	tronic-Key-Manager EKM	6			
	4.1.	EKM Server	6			
	4.2.	EKM Client	6			
_			•			
5.	Inbe	triebnahme des EKS Data Service	8			
	5.1.	Installation des Dienstes	8			
	5.2.	Konfiguration	8			
		5.2.1. Netzwerkkonfiguration	8			
6.	Einbi	indung SPS-Bibliothek für S7-1200/1500 ins TIA Portal V14 SP1	10			
	6.1.	Dearchivieren der Bibliothek	10			
	6.2.	Integration des EKS Data Service in die SPS	11			
		6.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren	11			
		6.2.2. Anpassen des Datentyps type_EKSDescription	12			
		6.2.3. Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase	13			
		6.2.5. Anpassen des Datenbausteins DB EKSData1				
		6.2.6. Anpassen des Bausteins EKS_ReadData	15			
		6.2.7. Aufruf der Funktion EKS_Communication_FC	15			
		6.2.8. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSDataService	16			
_		6.2.9. Beobachten der Daten im Datenbaustein DB_EKSData1	18			
/.	Einb	indung SPS-Bibliothek für S7-300/400 ins TIA Portal V14 SP1	19			
	7.1.	Dearchivieren der Bibliothek	19			
	7.2.	Integration des EKS Data Service in die SPS	19			
		7.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren	19			
		7.2.2. Anpassen des Datentyps type_EKSDescription	20			
		7.2.4. Erstellen des Datentyps type_EKSRead				
		7.2.5. Hardware projektieren und Verbindungen anlegen				
		7.2.6. Anpassen des Datenbausteins DB_EKSData1	25			
		7.2.7. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSReadKeyData	26			
		7.2.8. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSDataService	26			
		1.2.9. Beobachten der Daten im Datenbaustein DB_EKSData1				

8.	Einbindung SPS-Bibliothek für S7-300/400 in STEP7 Manager				
	8.1.	Dearchivieren der Bibliothek			
	8.2.	Integration des EKS Data Service in die SPS			
	-	8.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren			
		8.2.2. Anpassen des Datentyps type EKSDescription			
		8.2.3. Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase			
		8.2.4. Hardware projektieren und Verbindungen anlegen			
		8.2.5. Anpassen des Bausteins DB EKSData1			
		8.2.6. Erstellen eines EKSReadKeyData Bausteins			
		8.2.7. Aufruf der Funktionsbausteine FB_EKSReadKeyData und FB_EKSDataService	38		
9.	Wich	tiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!	40		

1. Zu diesem Dokument

1.1. Version

Version	Datum	Änderung/Erweiterung	Kapitel
01-10/19	22.10.2019	Erstellung	Alle

1.2. Gültigkeit

Dieses Dokument dient zur Unterstützung der Integration des EKS Data Service in Zusammenhang mit dem EKS mit PROFINET-Schnittstelle (ab Version It. Tabelle) in das SIEMENS TIA-Portal ab Version V14 SP1.

Best. Nr.	Bezeichnung	Version
163316	EKS Data Service	V1.0.4
106305	EKS-A-IIX-G01-ST02/03	V2.9.X
106306	EKS-A-IIXA-G01-ST02/03/04	V2.9.X
122352	EKS-A-AIX-G18	V1.X.X
122353	EKS-A-AIXA-G18	V1.X.X

1.3. Zielgruppe

Konstrukteure, Anlagenplaner, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkräfte welche über Kenntnisse bei der Installation, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bussystemen verfügen.

1.4. Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für diese Applikation besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt	
Handbuch (2528408)	EKS Data Service PC	www
Handbuch (2528410)	EKS Data Service PLC	www
Handbuch (2516210)	Electronic-Key-System Handbuch EKS und EKS <i>FSA</i> mit PROFINET IO-Schnittstelle	www
Handbuch (093336)	Electronic-Key-Manager EKM	
Applikation (AP000238)	Einbindung EKS mit PROFINET Schnittstelle in das TIA Portal V13/V14/V15	www
Ggf. beiliegende Daten- blätter	Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Ergänzungen	

1.5. Hinweis

Diese Applikation basiert auf dem Handbuch des EKS mit PROFINET-Schnittstelle, der Handbücher EKS Data Service PC und PLC sowie der Applikation AP000238 "Einbindung EKS mit PROFINET Schnittstelle in das TIA Portal V13/V14/V15". Die technischen Details sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Handbüchern. Im weiteren Verlauf des Dokuments wird das EKS mit PROFINET-Schnittstelle kurz "EKS" und der EKS Data Service kurz "Dienst" genannt.

2. Verwendete Bauteile / Software

2.1. EUCHNER Bauteile

Beschreibung	Bestellnummer / Artikel
EKS mit PROFINET-Schnittstelle	106305 / EKS-A-IIX-G01-ST02/03
EKS mit PROFINET-Schnittstelle FSA	106306 / EKS-A-IIXA-G01-ST02/03/04



TIPP!

Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter <u>www.euchner.de</u>. Geben Sie einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

2.2. Andere Bauteile

Beschreibung	Bestellnummer / Artikel
SIMATIC S7-1516F-3 PN/DP	6ES7516-3FN00-0AB0
SIMATIC S7-315F-2 PN/DP	6ES7315-2FH13-0AB0
Kommunikationsprozessor CP 343-1	6GK7343-1EX30-0XE0
Desktop-PC	

2.3. Software

Beschreibung	Version
Totally Integrated Automation Portal	Version V14 SP1 Update 7
STEP 7 Professional	Version V14 SP1 Update 7
STEP 7 Manager	STEP 7 V5.5
Electronic-Key-Manager Vollversion (Best. Nr. 093322)	Build 1.5.2.0
EKS Data Service (Best. Nr. 163316)	V 1.0.4

3. Funktionsbeschreibung

In EKS Anwendungen der SPS-Welt ist ein Datenabgleich bzw. ein Datenabruf aus einer zentralen Datenbank heute meist nicht etabliert. Das bedeutet, dass die Daten fast immer dezentral vom Schlüssel gelesen und dann individuell in der SPS weiterverarbeitet werden. Damit wird die Zugriffsinformation in diesem Fall ausschließlich über den Schlüssel transportiert. Hier besteht das Anliegen vieler EKS Betreiber einen Datenabgleich aus der SPS-Welt mit EKM Daten in der PC-Welt zu realisieren. Das Kernthema dabei ist der Wunsch, Schlüssel zentral zu sperren und ggf. weitere Daten abrufen zu können.

Der Export des Electronic-Key-Manager EKM Datenbankinhalts erfolgt in eine universell nutzbare Datei im CSV-Format in der PC-Umgebung. In dieser EKM CSV Exportdatei kann hinter der Seriennummer (KeylD) des Schlüssels ein Sperrkennzeichen ausgewertet werden, welches auf Wert ,1' gesetzt ist, sobald der Schlüssel gesperrt ist.

Weitere Datenelemente, die der Schlüssel-Seriennummer zugeordnet sind, können ebenfalls abgeholt werden. Diese Datenelemente sind anwendungsspezifisch unterschiedlich.

Wird ein Schlüssel platziert, wird eine Anfrage vom EKS Data Service PLC an den EKS Data Service PC geschickt. Der EKS Data Service PC sucht anhand der KeylD den Eintrag in der EKM CSV Exportdatei und schickt die Daten an den EKS Data Service PLC zurück. Dort stehen nun die Daten dem Benutzer für die weitere Verarbeitung zu Verfügung. Weiter werden die angefragten Daten in einen Notlaufspeicher abgelegt. Sollte die Verbindung zum PC abbrechen, werden die Daten von zuvor platzierten Schlüsseln aus dem Speicher der Notlaufstrategie geladen. In dem Speicher der Notlaufstrategie stehen die letzten maximal 100 Schlüsseldaten (Größe des Notlaufspeichers kann angepasst werden).

Hinweis zur Notlaufstrategie: Sollte der Speicher der Notlaufstrategie voll sein, und ein neuer Schlüssel wird angefragt, so wird der <u>am längsten nicht abgefragte Schlüssel</u> ersetzt. Da die Einträge der Notlaufstrategie zyklisch aktualisiert werden, wird nicht zwingend der erste Schlüssel, der platziert wurde, ersetzt.

Es gibt 2 Notlaufstrategien. Bei Notlaufstrategie 1 kann der EKS Data Service PC die original EKM CSV Exportdatei nicht erreichen und verwendet die lokale Backupdatei der EKM CSV Exportdatei. Bei Notlaufstrategie 2 kann der EKS Data Service PC keine Daten zur Verfügung stellen, weil die Kommunikation gestört ist und es werden die Daten des internen SPS Datenbausteins verwendet.

4. Electronic-Key-Manager EKM

4.1. EKM Server

Starten Sie den EKM Server und öffnen Sie die Einstellungen. Unter dem Reiter *Export* aktivieren Sie die Checkbox *Start export after any change*. Anschließend legen Sie unter *Export-File* fest, wo und unter welchem Namen die csv-Datei abgelegt werden soll. Die csv-Datei muss für den Dienst später erreichbar sein.

EKM Server serving on Port 9222	23						
CSV - Export							
V Start export after any change							
Start export and external customized conversion program after any change							
Export-File: C:\EKM-CSV\KEY_DATABASE.CSV ···							
External-Program:							
- SmartCard - Export							
Start export after any change							
Export-Folder: ···							
📑 Properties 📑 Log-Properties 🏹 Logger 🏹 Key-Logger 🕵 Users	port						
Server started at 03.07.2019 11:47:56 Build 1.5.11.0							

Bild 1: EKM Server Konfiguration

4.2. EKM Client

Voraussetzung um den EKS Data Service nutzen zu können ist eine vollständige EKM Anwendung. Dies beinhaltet eine Eingabemaske inklusive Datenbank. In der Applikation wird nachfolgendes Beispiel einer EKM Eingabemaske inklusive Datenbank verwendet.

1 EKM							×
<u>File</u> <u>E</u> dit	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp					
6	Ð	a	(IIII)	-	EU	CHN	R
Read	Write	Dis <u>c</u> ard	Database	Templat	e		
K	ey Data-					1	
						~	
	Serial N	umber		ls	ssue Date		
E	nployee						
	First Na	me	Last Name				
				~			
	Person	iel Number	Department				
_P	roductio	n					
	Proces	s A	uthorization	Or	perating Mo	de	
	Milling		~				
	Turning		~	not	required		
Dort Port	COM3 -	🤽 ekm					

Bild 2: EKM Client (Beispiel)

1 Datab	ase Des	igner					_		×
Fiel 🛆	OnKey	Fieldname	Туре	StartByte	Length	BitNo	DisplayT	Unique	Template
1		OM	Word (0 65535)				Dez		
2		Department	String		2				
3		Last_Name	String		40				
4		First_Name	String		40				
5		Level_Milling	Byte (0 255)				Dez		
6		Level_Turning	Byte (0 255)				Dez		
7		Personnel_No	String		2				
8		Issue_Date	Date						
Up		Down BitString editor	Date <u>A</u> uto editor	Insert	<u>D</u> ele	ete	<u>0</u> K		<u>C</u> ancel

Bild 3: EKM Datenbank-Designer (Beispiel)

5. Inbetriebnahme des EKS Data Service

5.1. Installation des Dienstes

Die Vorgehensweise zur Installation des Dienstes entnehmen Sie bitte dem Handbuch EKS Data Service PC.

5.2. Konfiguration

5.2.1. Netzwerkkonfiguration

Der Server, auf dem der Dienst installiert wird, muss über eine Netzwerkverbindung mit dem Maschinennetzwerk verbunden sein.

Das Web-Interface des Dienstes zur Konfiguration wird standardmäßig über folgende Adresse auf dem Server aufgerufen:

http://localhost:65080/EKSDataService



HINWEIS!

TCP-Port 102: RFC1006-Verbindung der SIMATIC Steuerungen mit dem Dienst. Dieser Port kann nicht geändert werden und darf deshalb auch nicht durch andere Softwareprodukte reserviert sein. Siemens Software Produkte, wie z.B. TIA-Portal belegen standardmäßig mit einem Dienst den Port 102. Falls eine parallele Installation nicht verhindert werden kann, dann muss der SIMATIC Dienst S7DOS Help Service (s7oiehsx64.exe) beendet und deaktiviert werden.

5.2.2. Konfiguration des Dienstes

Um die Konfiguration des Dienstes vornehmen zu können, müssen Sie sich einloggen. Der Standardbenutzer besitzt folgende Login-Daten:

User: admin

Password: admin

🖻 🖅 🗄 EKSDataSe	ervice × +		
\leftarrow \rightarrow O C	0 192.168.0.97:650)80/EKSDataServ	ice/configuration
INFORMATION	CONFIGURATIO	N LOG	ERRORLOG
LOGIN:			
User:			
Password:			
Login			

Bild 4: Login

Nachdem Login beginnt die einmalige Konfiguration des Dienstes. Im nachfolgenden Beispiel werden nicht alle Werte parametriert. Im Handbuch sind alle parametierbaren Werte erklärt und können individuell eingestellt werden.

1. Geben Sie den Pfad und den Dateinamen an unter dem die csv-Datei zu finden ist. Klicken Sie anschließend auf *Read* and check now... . Sollte die csv-Datei gelesen werden können, wird Ihnen eine positive Rückmeldung über *File-Status* ausgegeben. Sollte eine negative Rückmeldung ausgegeben werden, kontrollieren Sie bitte die Pfadangabe und den Dateinamen und prüfen Sie, ob die Datei vom Server aus erreichbar ist.

唱	Ð	EKSDataServio		ce	× + ~
\leftarrow	\rightarrow	Ö	ώ	i	192.168.0.97:65080/EKSDataService/configuration?EKM-CSV-File.Path=E%3A%5CEKM-CSV%5CKEY_DATABASE.CSV&EKM-CSV-File.ReadInterval=300✓=Re

INFORMATION	CONFIGURATION	LOG ERRORLO)G					
EKM CSV FILE:								
Path and File: E:\EKM-CSV\KEY_DATABASE.CSV								
Read Interval [s]:	300	Last Check:	7/3/2019 11:56:33 AM		Read and check now			
File Status:	The file was read succ	cessfully.						

- Bild 5: Pfadangabe csv-Datei und erstmaliges Einlesen
- 2. Nachdem die csv-Datei korrekt eingelesen wurde, werden automatisch unter *EKM PLC DATA TYPES* die Namen der Spalten aus der csv-Datei eingetragen. Sie haben die Möglichkeit anzugeben, welche Daten Sie zur SPS übertragen wollen. In diesem Beispiel werden alle Daten zur SPS übertragen.

Die Spalten *KEYID* und *LOCKED* sind Standardspalten, die jede EKM Datenbank enthält. Dort sind die Werte bereits vorgegeben. Der *PLC-Index* wird für jede Spalte um den Wert 1 erhöht. Anschließend werden die zugehörigen Datentypen (*PLC-Type*) eingetragen. Die Zuordnung der EKM-Datentypen mit den SPS-Datentypen sind im Handbuch EKS Data Service PC beschrieben.

ENWIPEG DATA	med data tires.										
Name:	KEYID	LOCKED	OM	Department	Last_Name	First_Name	Level_Milling	Level_Turning	Personnel_No	Issue_Date	
PLC-Index:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLC-Type:	String[16]	Bool	Word	String[2]	String[40]	String[40]	Byte	Byte	String[2]	Date	

Bild 6: Zuordnung Datentypen

3. Speichern Sie die Konfiguration indem Sie auf Apply klicken.

6. Einbindung SPS-Bibliothek für S7-1200/1500 ins TIA Portal V14 SP1

Für die S7-1200/1500 benötigen Sie folgende Bibliotheken: EKS_Data_Service_PLC_Library_TIA_1200_1500_20190227 Library_EKS_Data_Service-TIAV14SP1_PLC-1200_1500_YYYYMMDD

6.1. Dearchivieren der Bibliothek

- 1. Wechseln Sie zur Ansicht Task Card (Shortcut: Strg+3) und wählen Sie Bibliotheken aus.
- 2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü im Bereich *Globale Bibliotheken* und wählen Sie *Bibliothek dearchvieren...* Wählen Sie den Ordner mit der Bibliothek aus und dearchvieren Sie diesen in den gewünschten Zielordner. Beim Dearchivieren der Bibliothek mit TIA-Portal V15 oder höher erfolgt nach dem Dearchivieren eine Hochrüstung der Bibliothek, da diese mit TIA-Portal V14 SP1 erstellt wurde.

✓ Global libraries	W Retrieve archived global library							
률₽₽₽₽ ₽ ₽	Look in:	TIA_1200_1	500 🗸 🌀 🏚 📂 🛙					
Buttons and Switches		Name	<u>^</u>	Date modified	Туре			
Long Functions	Quick access	EKS_Data_S	ervice_PLC_Library_TIA_1200_1500_20190227.zal14	28/02/2019 07:32	Siemens TIA Porta			
Monitoring-and-control-objects								
Documentation templates	Desktop							
► LLI WINAC_MP	Libraries							
ni New library	This PC							
Open library		<			>			
	Network	File <u>n</u> ame:	EKS_Data_Service_PLC_Library_TIA_1200_1500_2)190227.zal14	✓ <u>Open</u>			
Retrieve library		riles of gype.	✓ Open as <u>r</u> ead-only		Cancer			
Bild 7: Bibliothek dearchvieren	Bild 8:	Bib	liothek auswählen		ii.			

TIPP!

 (\mathbf{i})

Wenn die Bibliothek schon dearchiviert wurde, wählen Sie *Bibliothek öffnen...,* um die Bibliothek zum Projekt hinzuzufügen.

6.2. Integration des EKS Data Service in die SPS

6.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren

1. Öffnen Sie die *Bibliothek* und kopieren Sie die Bausteine entsprechend Ihrer Steuerungsumgebung in die Ordner der *Projektnavigation*.

Project tree	 ↓ Libraries ■ □)
Devices	Options
🖻 🗉 3	🛃 🗄 Library view 🙆
	> Project library
Name	Global libraries
▼ AP000248	
📑 Add new device	
📅 Devices & networks	Ul Buttons-and-Switches
PLC_1516 [CPU 1516F-3 PN/DP]	Long Functions
Device configuration	Monitoring-and-control-objects
😼 Online & diagnostics	Documentation templates
Safety Administration	WinAC_MP
🔻 ⋥ Program blocks	EKSDataService
📑 Add new block	▶ 🗐 Types
- Main [OB1]	 Master copies
FB_EKSDataService [FB100]	EKSDataServiceBase
B_EKSData1 [DB111]	Tei Blocks
50B_RTG1 [0B123]	🔻 🔚 EKS Data Service
Main_Safety_RTG1 [FB1]	▶ 🔚 1200
Main_Safety_RTG1_DB [DB1]	▼ 🔚 1500
System blocks	0 😈 DB_EKSData1
Technology objects	FB_EKSDataService
External source files	Types
PLC tags	🗢 👻 🔚 EKS Data Service
PLC data types	type_EKSDatabase
Add new data type	度 type_EKSDataID
F_SYSINFO	度 type_EKSDescription
EKS Data Service	ı type_EKSKeyID
段 type_EKSDatabase	EKSDataServiceExample
type_EKSDataID	🕨 🥁 Common data
type_EKSDescription	Languages & resources
type_EKSKeyID	

Bild 9: Bausteine ins Projekt kopieren

2. Öffnen Sie die Bibliothek Library_EKS_Data_Service-TIAV14SP1_PLC-1200_1500_YYYYMMDD und kopieren Sie die Bausteine in die Ordner der *Projektnavigation*. Diese Bibliothek dient zum Auslesen der EKS Schlüssel. Es ist nicht zwingend notwendig diese Bibliothek zu verwenden.



Bild 10: Bausteine ins Projekt kopieren

6.2.2. Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDescription. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Index ab.

type_EKSDescription

		Name	Data type	Default value	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint
1		KeylD	Int	1				
2	-00	LOCKED	Int	2				
3	-00	OM	Int	3				
4	-00	Department	Int	4				
5		Last_Name	Int	5				
6		First_Name	Int	6				
7		Level_Milling	Int	7				
8	-00	Level_Turning	Int	8				
9		Personnel_No	Int	9				
10		Date	Int 🔳	10				

Bild 11: Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

6.2.3. Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDatabase. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Type ab. Achten Sie dabei auf die Zuordnung der EKM Datentypen und SPS Datentypen, wie im Handbuch EKS Data Service PC beschrieben.

	typ	e_EKSDatabase						
	-	Name	Data type	Default value	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint
1	-	KeylD	String[16]					
2	-00	LOCKED	Bool	false				
3	-00	OM	Word	16#0				
4	-00	Department	String[2]					
5	-00	Last_Name	String[40]					
6	-00	First_Name	String[40]					
7	-00	Level_Milling	Byte	16#0				
8	-00	Level_Turning	Byte	16#0				
9	-	Personnel_No	String[2]					
10	-	Issue_Date	Date 🗄	D#1990-01-01		_		

Bild 12: Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase

6.2.4. Hardware projektieren

In diesem Beispiel werden zwei EKS Geräte mit PROFINET Schnittstelle projektiert. In dieser Applikation werden alle Schlüsselinformationen aus der csv-Datei übertragen. Aus diesem Grund muss nur die Seriennummer vom EKS Schlüssel gelesen werden. Sie können dafür die kleinsten Submodule (Lesen/Schreiben) im EKS (*Gerätesicht*) projektieren (siehe Applikation AP000238). Somit ist es möglich Speicher in der Steuerung einzusparen. Für dieses Beispiel muss im Submodul Lesen der EKS, die Startadresse 116 parametriert werden.



Bild 13: TIA Portal Netzsicht



6.2.5. Anpassen des Datenbausteins DB_EKSData1

Im Datenbaustein DB_EKSData1 werden die notwendigen Daten für den FB_EKSDataService deklariert

Variablendeklaration DB_EKSData1

Variable	Datentyp	Beschreibung
Data_Key_Reader_Milling Data_Key_Reader_Turning	type_EKSDatabase	In dieser Variablen werden die Daten des aktuell im EKS plazierten Schlüssels abgelegt
Description	type_EKSDescription	In dieser Variablen wird die Struktur des Datentyp type_EKSDatabase dem FB bereitgestellt
ID	Array[0100] of 'type_EKSDatalD'	Die <i>ID</i> Variable wird benötigt, um zusätzliche Informationen wie den Zeitstempel für das Platzieren des Schlüssels oder den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, die KeylD und die Checksumme des EKS Data Service zu speichern. Diese zusätzlichen Informationen werden für jeden platzierten Schlüssel eingetragen und im DB abgelegt. Dieser Datentyp darf nicht verändert werden und wird als Array in den DB abgelegt. Für jede Datenspeicherung (Data Array) benötigt man ein ID Array mit der gleichen Größe. Da die Daten auch nach Spannungsausfall/Neustart benötigt werden, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
Data	Array[0100] of 'type_EKSDatabase'	Der gleiche Datentyp für Daten der platzierten Schlüssel, wird auch für die Speicherung der Daten für die Notlaufstrategie verwendet. Alle Daten der platzierten Schlüssel werden in das Data Array eingetragen. Die Daten werden erst überschrieben, wenn die Anzahl der platzierten Schlüssel größer ist, als die Anzahl der Array Einträge. Sollten die Daten Schlüssel bei der Anfrage beim KS Data Service PC nicht gelistet, dann wird der Schlüssel auch im Data Array gelöscht. Die Instanzen des FB_EKSDataService können alle auf die gleichen Daten (Description, ID, Data) im DB_EKSData1 zugreifen. Sollten die Daten auch nach einem Spannungsausfall zu Verfügung stehen, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
EKS_Data_Temp_Milling EKS_Data_Temp_Turning	type_EKSDatabase	Der FB_EKSDataService benötigt einen Zwischenspeicher außerhalb des Bausteins vom Typ type_EKSDatabase. Der Zwischenspeicher wird für Kopieraufgaben verwendet.
EKS_StatusError_Milling EKS_StatusError_Turning	EKS_StatusError	Für diese Applikation wurde ein Datentyp <i>EKS_StatusError</i> angelegt. Die darin enthaltenen Fehler und Daten sind im Handbuch EKS Data Service PLC beschrieben.

	DB_EKSData1												
		Nar	me	Data type	Start value	Retain	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint			
1		•	Static										
2	-	•	Data_Key_Reader_Milling	"type_EKSDatabase"				\checkmark					
3	-	•	Data_Key_Reader_Turning	"type_EKSDatabase"									
4		•	Description	"type_EKSDescription"									
5	-	•	▶ ID	Array[0100] of "type_EKSDataID"									
6	-	•	Data	Array[0100] of "type_EKSDataba									
7		•	EKS_Data_Temp_Milling	"type_EKSDatabase"									
8	-	•	EKS_Data_Temp_Turning	"type_EKSDatabase"									
9	-	•	EKS_StatusError_Milling	"EKS_StatusError"									
10		•	EKS_StatusError_Turning	"EKS_StatusError"]								

Bild 14: Deklaration DB_EKSData1

6.2.6. Anpassen des Bausteins EKS_ReadData

Passen Sie den Datenbaustein *EKS_ReadData* an. Für jedes EKS muss eine Variable vom Datenyp *EKS_Read* (gesamte Daten aus dem Eingangsbereich der Steuerung einlesen), *Word* (Fehleranzeige) und *type_EKSKeylD* (separieren der Schlüsselseriennummer) deklariert werden.

	EKS_ReadData										
		Na	me	Data type							
1	-	•	Static								
2			ReadData_Milling	"EKS_Read"							
3			Error_Read_Milling	Word							
4			ReadData_Turning	"EKS_Read"							
5	-	•	Error_Read_Turning	Word							
6		•	EKSKeyID_Milling	"type_EKSKeyID"							
7	-	•	EKSKeyID_Turning	"type_EKSKeyID"							

Bild 15: Parametrieren des Datenbausteins EKS_ReadData

6.2.7. Aufruf der Funktion EKS_Communication_FC

Rufen Sie die Funktion *EKS_Communication_FC* in einem von Ihnen erstellten FB (hier: *FB_EKS_Euchner*) auf. Dieser Baustein muss für jedes EKS aufgerufen und parametriert werden. Weisen Sie die Variablen den Ein- und Ausgängen zu. Am Eingang *EKS_PN_ReadModule* geben Sie die HW-Kennung vom Modul *Lesen* des entsprechenden EKS an. Die Daten aus dem Eingangsbereich werden in den Datenbaustein *EKS_ReadData* des jeweiligen EKS kopiert.



Bild 16: Aufruf des EKS_Communication_FC (Bsp.: Milling)

Anschließend muss die Schlüsselseriennummer noch von den EKS Empfangsdaten (*Receive_Data*) in die Seriennummer Variable (*type_EKSKeyID*) kopiert werden. Dies kann mit zwei Move Befehlen durchgeführt werden.



Bild 17: Seriennummer in die Variable type_EKSKeyID kopieren

HINWEIS!

 (\mathbf{i})

Es ist zu beachten, dass aufgrund einer 16 Bit Grenzvorgabe seitens Siemens das erste Byte des Schlüsselspeichers innerhalb des DB (*EKS_ReadData*) NICHT im Array *ReceiveData* liegt, sondern als gesondertes Byte aufgelistet ist.

6.2.8. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSDataService

Rufen Sie den Funktionsbaustein FB_EKSDataService im Hauptprogramm Main (OB1) auf. Dieser Baustein muss für jedes EKS aufgerufen und parametriert werden.





Bild 18: Aufruf eines FB_EKSDataService (Bsp.: Milling)

6.2.9. Beobachten der Daten im Datenbaustein DB_EKSData1

Nachdem alle Bausteine und UDTs parametriert wurden, laden Sie Ihr Programm in die Steuerung. Im Dienst auf dem PC ist unter dem Reiter *LOG* zusehen, dass die Verbindung zur Steuerung aufgebaut wurde. Programmieren Sie im EKM ein paar Schlüssel und platzieren Sie diese an Ihre Anlage. Sobald Sie im TIA Portal den Baustein DB_EKSData1 online betrachten, sehen Sie die abgeholten Daten aus der csv-Datei.

	DB ⁻	EKS	Data1							
	1	Name	e	Data type	Start value	Monitor value	Retain	Accessible f	Writa	Visible in
1		▼ S	tatic							
2		•	Data_Key_Reader_Milling	"type_EKSDatabase"						
З			KeylD	String[16]		'02877825FF001032'				
4			LOCKED	Bool	false	FALSE				
5			OM	Word	16#0	16#F00F				
6			Department	String[2]		'QS'				
7			Last_Name	String[40]		'Doe'				
8			First_Name	String[40]		'John'				
9			Level_Milling	Byte	16#0	16#01				
10			Level_Turning	Byte	16#0	16#03				
11	-00		Personnel_No	String[2]		'10'				
12	-00		Issue_Date	Date	D#1990-01-01	D#2019-07-04				
13		• •	Data_Key_Reader_Turning	"type_EKSDatabase"						
14		• •	Description	"type_EKSDescription"						
15		• •	ID	Array[0100] of "type_EKSDataID"			Image: A start and a start			
16		• •	Data	Array[0100] of "type_EKSDataba			Image: A start and a start			
17		• •	EKS_Data_Temp_Milling	"type_EKSDatabase"						
18		• •	EKS_Data_Temp_Turning	"type_EKSDatabase"						
19		• •	EKS_StatusError_Milling	"EKS_StatusError"				\checkmark		\checkmark
20		• •	EKS_StatusError_Turning	"EKS_StatusError"						

Bild 19: Daten aus csv-Datei im DB_EKSData1

7. Einbindung SPS-Bibliothek für S7-300/400 ins TIA Portal V14 SP1

Für die S7-300/400 benötigen Sie folgende Bibliotheken: EKS Data Service PLC Library TIA 300 400 YYYYMMDD

Library_EKS_Data_Service-TIAV14SP1_PLC-300_400_YYYYMMDD

7.1. Dearchivieren der Bibliothek

Dearchivieren Sie die Bibliotheken wie in Abschnitt 6.1 beschrieben.

7.2. Integration des EKS Data Service in die SPS

7.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren

1. Öffnen Sie die *Bibliothek* EKS_Data_Service_PLC_Library_TIA_300_400_YYYYMMDD und kopieren Sie die Bausteine entsprechend Ihrer Steuerungsumgebung in die Ordner der *Projektnavigation*. In diesem Beispiel werden nicht alle Bausteine aus der Bibliothek verwendet.



Bild 20: Bausteine ins Projekt kopieren

2. Öffnen Sie die Bibliothek Library_EKS_Data_Service-TIAV14SP1_PLC-300_400_YYYYMMDD und kopieren Sie die Bausteine in die Ordner der *Projektnavigation*. Diese Bibliothek dient zum Auslesen der EKS Schlüssel. Es ist nicht zwingend notwendig diese Bibliothek zu verwenden.



Bild 21: Bausteine ins Projekt kopieren

7.2.2. Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDescription. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Index ab.

type_EKSDescription

		Name	Data type	Default value	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint
1		KeylD	Int	1				
2	-00	LOCKED	Int	2				
3	-00	OM	Int	3				
4	-00	Department	Int	4				
5		Last_Name	Int	5				
6		First_Name	Int	6				
7		Level_Milling	Int	7				
8	-00	Level_Turning	Int	8				
9		Personnel_No	Int	9				
10		Date	Int 🔳	10				

Bild 22: Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

7.2.3. Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDatabase. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Type ab. Achten Sie dabei auf die Zuordnung der EKM Datentypen und SPS Datentypen, wie im Handbuch EKS Data Service PC beschrieben.

	type_EKSDatabase									
	-	Name	Data type	Default value	efault value Accessible f		Visible in	Setpoint		
1	-	KeylD	String[16]							
2	-	LOCKED	Bool	false						
3	-	OM	Word	16#0						
4	-00	Department	String[2]							
5	-00	Last_Name	String[40]							
6	-00	First_Name	String[40]							
7	-00	Level_Milling	Byte	16#0						
8	-00	Level_Turning	Byte	16#0						
9		Personnel_No	String[2]							
10	-	Issue_Date	Date 🔳	D#1990-01-01						

Bild 23: Anpassen des Datentyps *type_EKSDatabase*

7.2.4. Erstellen des Datentyps type_EKSRead

Da in diesem Anwendungsbeispiel Daten ausschließlich aus einer Datenbank abgeholt werden, werden lediglich die Bits Device_ready_for_operation und ElectronicKey_detected sowie EKSKey/D vom Datentyp type_EKSKey/D benötigt.

	type_EKSRead									
	-	Na	me	Data type	Default value	Visible in	Setpoint			
1	-		Device_ready_for_operation	Bool 🛛	false					
2	-00		ElectronicKey_detected	Bool	false					
3	-	€	EKSKeylD	"type_EKSKeyID"						

Bild 24: Erstellen des Datentyps *type_EKSRead*

7.2.5. Hardware projektieren und Verbindungen anlegen

In diesem Beispiel werden zwei EKS Geräte mit PROFINET Schnittstelle projektiert. In dieser Applikation werden alle Schlüssel selinformationen aus der csv-Datei übertragen. Aus diesem Grund muss nur die Seriennummer vom EKS Schlüssel gelesen werden. Sie können dafür die kleinsten Submodule (Lesen/Schreiben) im EKS (*Gerätesicht*) projektieren (siehe Applikation AP000238). Somit ist es möglich Speicher in der Steuerung einzusparen. Für dieses Beispiel muss im Submodul Lesen der EKS, die Startadresse 116 parametriert werden.



Bild 25: TIA Portal Netzsicht

Öffnen Sie die Eigenschaften des Kommunikationsprozessors und gehen Sie in die Ansicht *Ethernet-Adressen*. Verbinden Sie die *Subnetz*-Schnittstelle mit dem PROFINET-Netzwerks der SPS.



Bild 26: Schnittstelle mit Subnetz vernetzen

Für jede Instanz des Bausteins *FB_EKSDataService* (für jedes EKS) muss eine Verbindung zum EKS Data Service PC in der SPS angelegt werden. Um eine Verbindung anzulegen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Netzsicht auf Verbindungen um sich die Verbindungen anzeigen zu lassen.

AP000248 Devices & networks	
Network	💌 🖭 🗒 🖬 🛄 🍳 ±

Bild 27: Verbindungen anzeigen

2. Fügen Sie eine neue Verbindung hinzu. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf die Steuerung und wählen Sie Neue Verbindung hinzufügen.

PLC_315 CPU 315F-2 PN/		evice hang lígrat	e configura e device e to S7-15	eks-milling_1	i Bi
PN/IE_	2 🗶 C 1 C	ut opy aste			Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V
C IIII PLC_315 [CPU 315		elete enam ssign	ne 1 to new Di 1 nect from	P master / IO contr DP master system	Del F2 oller
General 10 General	ta 🗔 H	ighlig o to t	ght DP ma: topology v	ster system / 10 sys iew	tem
F-parameters Ethernet addres Time synchroniz Advanced optio	at C	dd ne ighlig ompi ownl	ew connec ght connec ile oad to dev	tion tion partners	• •

Bild 28: Neue Verbindung hinzufügen

3. Wählen Sie den Typ der Verbindung aus. Es handelt sich hierbei immer um eine *ISO-on-TCP Verbindung*. Klicken Sie auf *Aktive Verbindung aufbauen* und schließen Sie den Vorgang durch *Hinzufügen* ab.

Create new connection				×
Please select connection partner for PLC_315: Uns PLC_1 Local interface PLC_315 CP 343-1_1, PROFINET in		Туре:	ISO-on-TCP connect E-mail connection FDL connection ISO connection S7 connection TCP connection UDP connection	ion 👻
	Local ID (hex): 1	🛃 Establish active	e connection	One-way
Information				
			Add	Close

Bild 29: Verbindung anlegen

4. Gehen Sie in die allgemeinen Eigenschaften der angelegten Verbindung. Hier kann der Name der Verbindung zur besseren Identifizierung geändert werden.

General		
Connection		
Name:	EKS_Data_Service_Milling	
Connection path		
	Local	Partner
		?
End point:	PLC_315 [CPU 315F-2 PN/DP]	Unknown
Interface:	CP 343-1_1, PROFINET interface_1[X1]	Unknown
Interface type:	Ethernet	Ethernet
Subnet:	PN/IE_2	L
Address:	192.168.0.31	192.168.0.97
		Find connection path



5. Gehen Sie jetzt in die Anzeige Adressdetails. Füllen Sie in der Spalte Partner die Zeile IP (dec) und TSAP (ASCII). Die Partner IP-Adresse ist die des Servers, auf dem der EKS Data Service PC installiert ist. Die Partner TSAP muss bei jeder Verbindung EKSSERV heißen. Die lokale TSAP sollte bei mehreren Instanzen des FB_EKSDataService eindeutig sein. Dieser Name wird im EKS Data Service PC angezeigt.

🖻 Properties 🚺 Info 😩 🕏 Diagnostics 💷 🗉
Partner
192.168.0.97
EKSSERV
.69.6C.6C.69.6E.67 45.4B.53.53.45.52.56
7

Bild 31: Einstellungen Adressdetails

6. Sie benötigen später bei der Parametrierung des FB_EKSDataService die Lokale ID (Con_ID) sowie die Hardware-Adresse/ LADDR (Interface_ID) jeder Verbindung.

EKS_Data_Service_Milling [ISC	O-on-TCP connection]
General IO tags Sys	tem constants Texts
General	Local ID
Special connection properties	Block parameters
Address details Options	Local ID (hex): 1
	1 - ID
	W#16#0180 LADDR
•	

Bild 32: Einstellungen Lokale ID

Unser Beispiel beinhaltet zwei EKS. Es werden zwei Verbindungen angelegt und parametriert.

PLC_315		eks-milling_1	
CPU 315F-2 PN/	1 1	EKS-A-IIXA-G01-	
	Hig	ghlight connection:	
		EKS Data Service Milling	
		EKS_Data_Service_Turning	
	EKS		
PN/IE	2 13		

Bild 33: Parametierte Verbindungen

	HINWEIS!
C	Diese Schritte müssen für iede Instanz des Bausteins FB EKSDataService wiederholt werden.

7.2.6. Anpassen des Datenbausteins DB_EKSData1

Variable	Datentyp	Beschreibung
Data_Key_Reader_Milling Data_Key_Reader_Turning	type_EKSDatabase	In dieser Variablen werden die Daten des aktuell im EKS plazierten Schlüssel abgelegt
Description	type_EKSDescription	In dieser Variablen wird die Struktur des Datentyp type_EKSDatabase dem FB bereitgestellt
ID	Array[0100] of 'type_EKSDatalD'	Die <i>ID</i> Variable wird benötigt, um zusätzliche Informationen wie den Zeitstempel für das Platzieren des Schlüssels oder den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, die KeylD und die Checksumme des EKS Data Service zu speichern. Diese zusätzlichen Informationen werden für jeden platzierten Schlüssel eingetragen und im DB abgelegt. Dieser Datentyp darf nicht verändert werden und wird als Array in den DB abgelegt. Für jede Datenspeicherung (Data Array) benötigt man ein ID Array mit der gleichen Größe. Da die Daten auch nach Spannungsausfall/Neustart benötigt werden, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
Data	Array[0100] of 'type_EKSDatabase'	Der gleiche Datentyp für Daten der platzierten Schlüssel, wird auch für die Speicherung der Daten für die Notlaufstrategie verwendet. Alle Daten der platzierten Schlüssel werden in das Data Array eingetragen. Die Daten werden erst überschrieben, wenn die Anzahl der platzierten Schlüssel größer ist, als die Anzahl der Array Einträge. Sollten die Daten überschrieben werden, dann wird immer der älteste Schlüsseleintrag überschrieben. Wird ein Schlüssel bei der Anfrage beim EKS Data Service PC nicht gelistet, dann wird der Schlüssel auch im Data Array gelöscht. Die Instanzen des FB_EKSDataService können alle auf die gleichen Daten (Description, ID, Data) im DB_EKSData1 zugreifen. Sollten die Daten auch nach einem Spannungsausfall zu Verfügung stehen, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
EKS_StatusError_Milling EKS_StatusError_Turning	EKS_StatusError	Für diese Applikation wurde ein Datentyp <i>EKS_StatusError</i> angelegt. Die darin enthaltenen Fehler und Daten sind im Handbuch EKS Data Service PLC beschrieben.

	DB_EKSData1									
		Na	me		Data type	Offset	S.,	Retain	Visible in	Setpoint
1		•	Sta	atic						
2		•	•	Data_Key_Reader_Milling	"type_EKSDatabase"	0.0				
3		•	•	ErrorStatus_Milling	"EKS_StatusError"	118.0				
4		•	•	Data_Key_Reader_Turning	"type_EKSDatabase"	128.0				
5		•	•	ErrorStatus_Turning	"EKS_StatusError"	246.0				
6		•	•	Description	"type_EKSDescription"	256.0				
7		•	•	ID	Array[020] of "type_EKSDataID"	276.0				
8		•	•	Data	Array[020] of "type_EKSDatabase"	822.0				

Bild 34: Parametrieren des DB_EKSData1

7.2.7. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSReadKeyData

Rufen Sie den Funktionsbaustein FB_EKSReadKeyData in einem zuvor von Ihnen erstellten FB (hier: FB_EKS_Euchner) auf. Dieser Baustein muss für jedes EKS aufgerufen und parametriert werden. Um nicht unzählige Datenbausteine pro Instanz erstellen zu müssen, können Sie hierfür Multiinstanzen verwenden. Geben Sie an dem Eingang StartAddressStatus die Eingangsadresse des Statusbytes vom EKS an und an dem Eingang StartAddressKey/D die Startadresse an dem in Ihrer Anwendung die Schlüsselseriennummer beginnt. In unserem Beispiel beginnt die Schlüsselseriennummer im Eingangsbereich der Steuerung beim EKS Milling bei 1, da im Modul Lesen des EKS die Startadresse 116 parametriert ist.

#DB		
#DB		
EKSReadKe Milling_In	_ eyData_ stance	
%FB "FB_EKSRea	2 dKeyData"	
EN StartAddressSt atus StartAddressKe	ENO Device_ready_ for_operation ElectronicKey_	
μD	detected KeyID	
	Milling_In %FB "FB_EKSRea EN StartAddressSt atus StartAddressKe /ID	Milling_Instance %FB2 "FB_EKSReadKeyData" EN ENO StartAddressSt Device_ready_ atus for_operation StartAddressKe ElectronicKey_ (D detected KeyID

Bild 35: Aufruf des FB_EKSReadKeyData



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass an den Eingängen des Bausteins hexadezimale Werte angegeben werden müssen.

7.2.8. Aufruf des Funktionsbausteins FB_EKSDataService

Rufen Sie den Funktionsbaustein FB_EKSDataService im gleichen FB (FB_EKS_Euchner) auf, wie zuvor den FB_EKSRead-KeyData. Der Baustein FB_EKSDataService muss für jedes einzelne EKS aufgerufen und parametriert werden. Anschließend rufen Sie den FB_EKS_Euchner im Hauptprogramm Main (OB1) auf.



HINWEIS!

Die Eingänge und Ausgänge des FB_EKSDataService sind im Handbuch EKS Data Service PLC detailliert beschrieben.



Bild 36: Aufruf eines FB_EKSDataService (Bsp.: Milling)

7.2.9. Beobachten der Daten im Datenbaustein DB_EKSData1

Nachdem alle Bausteine und UDTs parametriert wurden, laden Sie Ihr Programm in die Steuerung. Im Dienst auf dem PC ist unter dem Reiter *LOG* zusehen, dass die Verbindung zur Steuerung aufgebaut wurde. Programmieren Sie im EKM ein paar Schlüssel und platzieren Sie diese an Ihre Anlage. Sobald Sie im TIA Portal den Baustein DB_EKSData1 online betrachten, sehen Sie die abgeholten Daten aus der csv-Datei.

	DB_EKSData1									
		Nar	me		Data type	Offset	Start value	Monitor value	Retain	Visible in
1	-	•	Sta	atic						
2	-00	•	•	Data_Key_Reader_Milling	"type_EKSDatabase"	0.0				
3	-00		•	KeylD	String[16]	0.0		'02877825FF0010		
4	-00		•	LOCKED	Bool	18.0	false	FALSE		
5			•	OM	Word	20.0	16#0	16#F00F		
6			•	Department	String[2]	22.0		'QS'		
7	-00		•	Last_Name	String[40]	26.0		'Doe'		
8	-00		•	First_Name	String[40]	68.0		'John'		
9			•	Level_Milling	Byte	110.0	16#0	16#01		
10			•	Level_Turning	Byte	111.0	16#0	16#03		
11	-00		•	Personnel_No	String[2]	112.0		'10'		
12	-00		•	lssue_Date	Date	116.0	D#1990-01-01	D#2019-07-04		
13	-00	•	¥.	ErrorStatus_Milling	"EKS_StatusError"	118.0				
14		•	¥.	Data_Key_Reader_Turning	"type_EKSDatabase"	128.0				
15	-00	•	¥.	ErrorStatus_Turning	"EKS_StatusError"	246.0			Image: A start and a start	
16	-00	•	¥.	Description	"type_EKSDescription"	256.0				
17		•	¥.	ID	Array[020] of "type_EKSDataID"	276.0				
18	-00	•	¥.	Data	Array[020] of "type_EKSDatabase"	822.0				

Bild 37: Daten aus csv-Datei im DB_EKSData1

8. Einbindung SPS-Bibliothek für S7-300/400 in STEP7 Manager

Für S7-300/400 verwenden Sie folgende Bibliothek:

EKS_Data_Service_PLC_Library_STEP_7_YYMMDD

8.1. Dearchivieren der Bibliothek

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Datei und wählen Dearchivieren aus.
- 2. Wählen Sie den Ordner mit der Bibliothek aus und dearchivieren Sie diesen in den gewünschten Zielordner.

🎝 SIMATIC Manager - J	AP000248		(
File Edit Insert PLC	View Options Window Help		Retrievin	g - Select an archive		-x
New 'New Project' Wiza	rd	trl+N er	Suchen in:			
Close	C C	ui+0	Name	*	Änderungsdat	tum Typ
Multiproject		F .	🔡 EKS_Da	ta_Service_PLC_Library_STEP_	7_1905 03.06.2019 10:4	44 ZIP-komp
S7 Memory Card Memory Card File) 				
Save As	C	trl+S				
Delete Reorganize Manage			•			•
Archive	N		Dateiname:	[EKS_Data_Service_PLC_Libr	rary_STEP_/_190503.zip	Offnen
Print Page Setup	6	•	Dateityp:	PKZip 12.4-Archive (*.zip)	T	Abbrechen
Bild 38:	Bibliothek dearchvieren		Bild 39:	Bibliothek auswähle	en	

TIPP!

 (\mathbf{i})

Wenn die Bibliothek schon dearchiviert wurde, klicken Sie auf Öffnen... und wählen unter dem Reiter Bibliotheken, die Bibliothek aus, um Sie dem Projekt hinzuzufügen.

8.2. Integration des EKS Data Service in die SPS

8.2.1. Bausteine ins Projekt kopieren

Nachdem Sie die Bibliothek geöffnet haben, kopieren Sie, wie nachfolgend im Bild zusehen, die Bausteine entsprechend Ihrer Steuerungsumgebung in Ihr Projekt.

Object name	Symbolic name	Created in language	Size in the work me	Туре
Systemdaten				SDB
🖽 0B1	Main	FBD	54	Organization Block
FB100	FB_EKSD ataService	SCL	10598	Function Block
🕞 FC1	FC_EKS_Euchner	FBD	702	Function
🐉 FC5	AG_SEND	STL	1664	Function
🔊 FC6	AG_RECV		1206	
🔊 FC10	EQ_STRNG			
🔊 FC11	AG_CNTRL			
5 FC14	GT_DT			
500 FC26				
500 FC29				
🔉 FC31	REPLACE			
FC38	STRNG_I			
🖀 DB100	DB_EKSData1	DB	3808	Data Block
🕞 DB103	InstEKSReadProfibus	DB	4750	Instance data block
🖽 DB104	InstEKSReadProfibus2	DB	4750	Instance data block
400 DB110	DB_EKS_KeyData			Data block derived fr.,
400 UDT100	type_EKSD atabase			Data Type
🕮 UDT101	type_EKSDescription			Data Type
🖀 UDT102	type_EKSKeyID			Data Type
🖀 UDT103	type_EKSD ataID	STL		Data Type
UDT110	type_EKSRead	STL		Data Type
SFB4				
SFC1	READ_CLK			
SFC14	DPRD_DAT			
SFC20	BLKMOV			
SFC24				
SFC58	WR_REC			
SFC59	RD_REC			

Bild 40: Bausteine ins Projekt kopieren

8.2.2. Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDescription. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Index ab.

Address	Name	Туре	Initial value
0.0		STRUCT	
+0.0	KeyID	INT	1
+2.0	LOCKED	INT	2
+4.0	OM	INT	3
+6.0	Department	INT	4
+8.0	Last_Name	INT	5
+10.0	First_Name	INT	6
+12.0	Level_Milling	INT	7
+14.0	Level_Turning	INT	8
+16.0	Personnel_No	INT	9
+18.0	Issue_Date	INT	10
=20.0		END_STRUCT	

Bild 41: Anpassen des Datentyps type_EKSDescription

8.2.3. Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase

Öffnen Sie den Datentyp type_EKSDatabase. Bilden Sie die im Dienst konfigurierten EKM PLC DATA TYPES Name und PLC-Type ab. Achten Sie dabei auf die Zuordnung der EKM Datentypen und SPS Datentypen, wie im Handbuch EKS Data Service PC beschrieben.

Address	Name	Туре	Initial value
0.0		STRUCT	
+0.0	KeyID	STRING[16]	••
+18.0	LOCKED	BOOL	FALSE
+20.0	OM	WORD	W#16#0
+22.0	Department	STRING[2]	••
+26.0	Last_Name	STRING[40]	• •
+68.0	First_Name	STRING[40]	••
+110.0	Level_Milling	BYTE	B#16#0
+111.0	Level_Turning	BYTE	B#16#0
+112.0	Personnel_No	STRING[2]	• •
+116.0	Issue_Date	DATE	D#1990-1-1
=118.0		END_STRUCT	

Bild 42: Anpassen des Datentyps type_EKSDatabase

8.2.4. Hardware projektieren und Verbindungen anlegen

In diesem Beispiel werden zwei EKS Geräte mit PROFINET Schnittstelle projektiert. In dieser Applikation werden alle Schlüsselinformationen aus der csv-Datei übertragen. Aus diesem Grund muss nur die Seriennummer vom EKS Schlüssel gelesen werden. Sie können dafür die kleinsten Submodule (Lesen/Schreiben) im EKS (*HW Config*) projektieren. Somit ist es möglich Speicher in der Steuerung einzusparen. Für dieses Beispiel muss im Submodul Lesen der EKS, die Startadresse 116 parametriert werden.



Bild 43: Ansicht HW Config

Öffnen Sie die *Objekteigenschaften* der PROFINET-Schnittstelle des Kommunikationsprozessors und öffnen Sie anschließend im Feld *Schnittstelle* die *Eigenschaften*. Vergeben Sie dem Kommunikationsprozessor eine IP-Adresse im gleichen Subnetz wie das bereits vorhandene Subnetz der SPS und wählen Sie das bereits vorhandene *Subnetz* des PROFINET-Netzwerks der SPS aus.

	Properties - PN-IO-1 (R0/S4.1)
	I-Device Synchronization Media Redundancy General Addresses IP Configuration PROFINET Short description: PN-IO Properties - Ethernet interface PN-IO (R0/S4.1) S3
	Device name: IPN-IO-1 Use different method to obtain device name Support device replacement without exchangeable medi Interface
X2 P1 Pott 1 3	Type: Ethemet Device number: 0 Address: 192.168.0.31 Networked: Yes Properties
	Comment:
	OK OK Cancel Help

Bild 44: Schnittstelle mit Subnetz vernetzen

Für jede Instanz des Bausteins *FB_EKSDataService* (also für jedes EKS) muss eine Verbindung zum EKS Data Service PC in der SPS angelegt werden. Öffnen Sie NetPro in der Taskbar über das Icon 器

1. Um eine Verbindung anlegen zu können, muss der EKS Data Service PC in der NetPro-Konfiguration etabliert werden. Fügen Sie rechts über den Baum eine Andere Station per Drag&Drop ins Netzwerk ein und öffnen Sie durch Doppelklicken die Eigenschaften. Unter dem Reiter Allgemein können Sie der Station einen anderen Namen geben, in unserem Beispiel EKSDataService. Anschließend öffnen Sie den Reiter Schnittstellen.

Pro	perties - Other Station			×
G	eneral Interfaces			1
	Name	Туре	Address	Subnet
[New	Properties		Delete
l				
	ок		Car	ncel Help

Bild 45: Schnittstelle anlegen von Andere Station (EKSDataService)

2. Klicken Sie auf Neu... und wählen Sie den Typ Industrial Ethernet aus.

New Interface - Type Selection						
<u>Т</u> уре:	FF interface Industrial Ethernet MPI PROFIBUS PTP					
OK	Cancel Help					

Bild 46: Typ der Verbindung auswählen

3. Im nächsten Schritt werden die Eigenschaften der Ethernet-Schnittstelle unter dem Reiter Parameter automatisch geöffnet. Wichtig ist hierbei die Checkbox MAC-Adresse einstellen / ISO Protokoll verwenden zu deaktivieren. Anschließend wird die IP-Adresse und die Subnetzmaske des Servers eingetragen und das Subnetz der SPS ausgewählt (im Beispiel: Ethernet(1)). Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf OK.

Properties - Ethernet interface	X					
General Parameters						
Set MAC address / use ISO protocol						
MAC address:						
✓ IP protocol is being used						
IP address: 192.168.0.98						
Subnet mask: 255.255.255.0	router					
Use router						
<u>A</u> ddress:						
Subnet:						
not networked	<u>N</u> ew					
Ethemet(1)	Properties					
	Delete					
ок	Cancel Help					

Bild 47: Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle

4. Jetzt können die Verbindungen angelegt werden. Wählen Sie dazu im NetPro-Konfigurator, wie im nachfolgenden Bild zu sehen, die CPU aus. Anschließend klicken Sie auf das Symbol in der Taskbar Verbindung einfügen 🔊



Bild 48: Auswahl der CPU um Verbindung anzulegen

5. Wählen Sie als Verbindungspartner unspezifiziert und den Verbindungstyp ISO-on-TCP-Verbindung aus.

Insert New Conn	ection	×				
Connection Partner						
In unk	current project 2000248 (EKSD-ataService (Unspecified) All broadcast stations - All multicast stations - All multicast stations nown project					
<u>P</u> roject:		₹ <u>≺</u>				
Station:	(Unspecified)					
<u>M</u> odule:						
Connection						
<u>I</u> ype:	ISO-on-TCP connection					
Display pro	perties before inserting					
ОК	Apply Cancel He	lp				

Bild 49: Neue Verbindung einfügen

6. Es wird automatisch das Eigenschaftsfenster der anzulegenden Verbindung geöffnet. Sie können unter dem Reiter Allgemein der Verbindung einen Namen geben. Wichtig ist das Setzen der Checkbox *Aktiver Verbindungsaufbau*.

Properties - ISO-on-TCP connection						
General Information	Addresses Options Ove	rview Status Information				
Local Endpoint		Block Parameters				
<u>I</u> D (hex):	0001 A050 -					
<u>N</u> ame: EKS	-Milling	W#16#0180_LADDR				
Via <u>C</u> P: CP :	343-1, PN-IO (R0/S4)	- Junear				
Active connection	<u>R</u> oute n establishment					
ОК		Cancel Help				

Bild 50: Allgemein und Bausteinparameter einer neuen Verbindung



HINWEIS!

Sie benötigen später bei der Parametrierung des FB_EKSDataService die Lokale ID (Con_ID) sowie die Hardware-Adresse/LADDR (Interface_ID) jeder Verbindung.

7. Öffnen Sie den Reiter Adressen. Hier muss die TSAP eingegeben werden. Geben Sie der lokalen TSAP einen beliebigen Namen und der Remote TSAP den Namen EKSSERV (fester Wert siehe Handbuch DataService PLC). Geben Sie die IP-Adresse des Servers an, auf dem der EKS Data Service PC installiert ist. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf OK.

Properties - ISO-on-TCP connection					
General Information Addresses Options Overview Status Information					
	Local	Remote			
<u>I</u> P (dec):	192.168.0.31	192.168.0.98			
TSAP (ASC):	EKS_Milling	EKSSERV			
TSAP (<u>h</u> ex):	45.4B.53.5F.4D.69.6C.6C	45.4B.53.53.45.52.56			
TSAP length:	11	7			
ОК		Cancel Help			

Bild 51: TSAP vergeben

(i)

HINWEIS!

Die Schritte 4 bis 7 müssen für die entsprechende Anzahl an EKS Instanzen wiederholt werden. Achten Sie darauf, dass jede Verbindung eindeutig ist (Name und *TSAP*).

Für diese Applikation sind zwei Verbindungen angelegt worden.

Local ID	Partner	Туре	Active connection	Subnet	Local interface	Local address	Partner address
0001 A050	EKS-Milling	ISO-on-TCP connection	Yes	Ethernet(1) [IE]	PN-IO-1	192.168.0.31	192.168.0.98
0002 A050	EKS-Turning	ISO-on-TCP connection	Yes	Ethernet(1) [IE]	PN-IO-1	192.168.0.31	192.168.0.98

Bild 52: Angelegte Verbindungen

8.2.5. Anpassen des Bausteins DB_EKSData1

Applikation EKS

Variable	Datentyp	Beschreibung
Data_Key_Reader_Milling Data_Key_Reader_Turning	type_EKSDatabase	In dieser Variablen werden die Daten des aktuell im EKS plazierten Schlüssel abgelegt
Description	type_EKSDescription	In dieser Variablen wird die Struktur des Datentyp type_EKSDatabase dem FB bereitgestellt
ID	Array[0100] of 'type_EKSDatalD'	Die <i>ID</i> Variable wird benötigt, um zusätzliche Informationen wie den Zeitstempel für das Platzieren des Schlüssels oder den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, die KeylD und die Checksumme des EKS Data Service zu speichern. Diese zusätzlichen Informationen werden für jeden platzierten Schlüssel eingetragen und im DB abgelegt. Dieser Datentyp darf nicht verändert werden und wird als Array in den DB abgelegt. Für jede Datenspeicherung (Data Array) benötigt man ein ID Array mit der gleichen Größe. Da die Daten auch nach Spannungsausfall/Neustart benötigt werden, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
Data	Array[0100] of 'type_EKSDatabase'	Der gleiche Datentyp für Daten der platzierten Schlüssel, wird auch für die Speicherung der Daten für die Notlaufstrategie verwendet. Alle Daten der platzierten Schlüssel werden in das Data Array eingetragen. Die Daten werden erst überschrieben, wenn die Anzahl der platzierten Schlüssel größer ist, als die Anzahl der Array Einträge. Sollten die Daten überschrieben werden, dann wird immer der älteste Schlüsseleintrag überschrieben. Wird ein Schlüssel bei der Anfrage beim EKS Data Service PC nicht gelistet, dann wird die gleichen Daten (Description, ID, Data) im DB_EKSData1 zugreifen. Sollten die Daten auch nach einem Spannungsausfall zu Verfügung stehen, ist es notwendig diese als remanent zu markieren.
EKS_StatusError_Milling EKS_StatusError_Turning	EKS_StatusError	Für diese Applikation wurde ein Datentyp <i>EKS_StatusError</i> angelegt. Die darin enthaltenen Fehler und Daten sind im Handbuch EKS Data Service PLC beschrieben.

Address	Name	Туре	Initial val	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	Data_Key_Reader_Milling	"type_EKSDatabase"		
+118.0	ErrorStatus_Milling	"EKS_StatusError"		
+128.0	Data_Key_Reader_Turning	"type_EKSDatabase"		
+246.0	ErrorStatus_Turning	"EKS_StatusError"		
+256.0	Description	"type_EKSDescription"		
+276.0	ID	ARRAY[020]		
*26.0		"type_EKSDataID"		
+822.0	Data	ARRAY[020]		
*118.0		"type_EKSDatabase"		
=3300.0		END_STRUCT		

Parametrieren des DB_EKSData1 Bild 53:

8.2.6. Erstellen eines EKSReadKeyData Bausteins

Nachfolgend werden die für diese Applikation benötigten Werte des Schlüssels sowie Statusinformationen von jedem EKS abgeholt. Dazu wurde ein separater FB (*FB_EKSReadKeyData*) erstellt, der anschließend in einem weiteren FB (*FB_CallEKSDataService*) (siehe Kapitel 8.2.7) aufgerufen wird.

Cor	Contents Of: 'Environment\Interface\STAT'						
	Name		Data	Туре	Address	Initial Value	
	KeyID_Milling		type	EKSKeyID	0.0		
	KeyID_Turning			EKSKeyID	8.0		
=	🔲 Key_D	etected_Milling	Bool		16.0	FALSE	
	🖾 Key_D	etected_Turning	Bool		16.1	FALSE	
-	🗉 DevRea	adyForOp_Milling	Bool		16.2	FALSE	
	🗉 DevRea	adyForOp_Turning	Bool		16.3	FALSE	
FB	FB2 : EKS Read Key Data Comment:						
Ξ	Network	: EKS_Key_Data_Milling					
	A	I 0.0					
	=	<pre>#DevReadyForOp_Milling</pre>		#DevReadyFo	rOp_Milling	ſ	
	A	I 0.1					
	=	#Key_Detected_Milling		#Key_Detect	ed_Milling		
	т.	TR 1					
	T	#KevID Milling.tvpeKevID[01	#KevID Mill	ing.tvpeKev	ID[0]	
	L	IB 2					
	т	<pre>#KeyID_Milling.typeKeyID[]</pre>	1]	#KeyID_Mill	ing.typeKey	ID[1]	
	L	IB 3					
	Т	<pre>#KeyID_Milling.typeKeyID[;</pre>	2]	<pre>#KeyID_Mill</pre>	ing.typeKey	ID[2]	
	L	IB 4					
	T	#KeyID_Milling.typeKeyID[;	3]	#KeAID_WIII	ing.typekey	10[3]	
	т	the 5	41	#KewID Mill	ing tumeKey	TD [4]	
	L	IB 6	-1	*Keyib_Hill	. ing . cypercy	10[4]	
	т	#KeyID Milling.typeKeyID[5]	#KeyID Mill	ing.typeKey	ID[5]	
	L	IB 7					
	т	#KeyID_Milling.typeKeyID[6]	<pre>#KeyID_Mill</pre>	ing.typeKey	ID[6]	
	L	IB 8					
	Т	<pre>#KeyID_Milling.typeKeyID[</pre>	7]	<pre>#KeyID_Mill</pre>	ing.typeKey	ID[7]	

Bild 54: Daten vom EKS abholen



HINWEIS!

Für die Seriennummer des Schlüssels muss eine Variable des Datentyps *type_EKSKeyID* verwendet werden. Diese Variable wird verwendet um Daten am Server abzufragen.

8.2.7. Aufruf der Funktionsbausteine FB_EKSReadKeyData und FB_EKSDataService

Rufen Sie den Funktionsbaustein FB_EKSReadKeyData und FB_EKSDataService im FB (FB_CallEKSDataService) auf. Der Baustein FB_EKSDataService muss für jedes einzelne EKS aufgerufen und parametriert werden. Anschließend rufen Sie den FB_EKS_Euchner im Hauptprogramm OB1 (CYCL_EXC) auf.



HINWEIS!

Die Eingänge und Ausgänge des FB_EKSDataService sind im Handbuch EKS Data Service PLC detailliert beschrieben.

FB3 : Call EKS Data Service						
Comment:						
E Network 1: Call FB 'EKSReadKeyData'	□ Network 1: Call FB 'EKSReadKeyData'					
DB2						
"DB_						
EKSReadKey						
Data"						
FB2						
"EKSReadKeyData"						
EN ENO						

Bild 55: Aufruf FB_EKSReadKeyData

Network 2: Call FB 'EKSDataService' Milling

DB4 "DB_ DataServic e_Milling"					
L	FB1 "FB_EKSDat EN				
DB2.DBX16.			DB100.DBW1 18		
"DB_ EKSReadKey			"DB_ EKSData1".		
Key_ Detected	Kev	Con_ Parametri	s_Milling. Con		
Milling-	Present	zation_ Erro	Parametriz -ation_Erro		
M100.0-	Rey_Data_ updated		DB100.DBW1 20		
W#16#180-	_ID		EKSData1". ErrorStatu		
1 -	Con_ID	Con_ Communica	s_Milling. Con_		
T#55 -	Refresh_ Time	tion_ Errorc	Communicat -io_Error		
T#105-	Timeout_ Time		DB100.DBX1 22.0 "DB_		
P#DB2_DBX0 _0			EKSData1". ErrorStatu		
"DB_ EKSReadKey		DB_Error	s_Milling. -DB_Error		
KeyID_ Milling-	Key_ID		DB100.DBX1 22.1		
P#DB100.DB			"DB_ EKSData1".		
X0.0 "DB_		Data_	ErrorStatu s_Milling.		
Data_Key_ Reader	EKS_Data_ Key	Error	DB100.DBX1		
Milling-	Reader		22.2 "DB_		
P#DB100.DB X256.0			EKSData1". ErrorStatu		
EKSData1". Descriptio	EKS_Data_ Descripti	Emergency _Level_1	Emergency_ -Level_1		
n- P#DB100.DB	on		DB100.DBX1 22.3		
"DB_ EKSData1".			EKSData1". ErrorStatu		
Data-	EKS_Data	Emergency	s_Milling. Emergency_ -Level 2		
X276.0 "DB_			DB100.DBX1		
EKSData1". ID-	EKS_KEY_ ID		22.4 "DB_ EKSData1". ErrorStatu		
		KEY_Not_ Found	s_Milling. Key_Not_ -Found		
		KEY	DB100.DBX1 22.5 "DB_ EKSData1". ErrorStatu s_Milling. Key		
		Checksum_ Error	Checksum_ -Error		
		KEY_Valid	DB100.DBX1 22.6 "DB_ EKSData1". ErrorStatu s_Milling. -KEY_Valid		
			DB100.DBX1 22.7 "DB_		
		Error	EKSData1". ErrorStatu s_Milling. Error		
			DB100.DBW1 24		
		Status	"DB_ EKSData1". ErrorStatu s_Milling. -Status		
			DB100.DBW1 26 "DB_		
		serviceSt atus	EKSData1". ErrorStatu s_Milling. serviceSta -tus		

Bild 56: Aufruf FB_EKSDataService (Bsp.: Milling)

9. Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z.B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant für die funktionale Sicherheit sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikobeurteilung und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

Euchner GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen info@euchner.de www.euchner.de

Ausgabe: AP000248-01-10/19 Titel: Applikation EKS Beispiel Integration EKS Data Service

Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 10/2019

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.